

GULVCENTERET.DK

LUKSUS VINYL PLANKER INSTALLATIONSVEJLEDNING

Nødvendige værktøjer:

Håndværker kniv, tromle (50 kg), vinkel, tommestok, kridtstreg markør med hvidt kridt og blyant.

Nødvendige mængder:

Mål nøjagtigt det rum, hvor gulvbelægningen skal lægges, og tilføj derefter 5 % ekstra materiale til fraskær og spild. Arbejd kun med materiale med samme batchnummer. For at opnå et ensartet og naturligt overfladelook, blandes planker/fliser på skift fra 3-4 forskellige åbne pakker.

Uegnede områder til installation:

LVT er uegnet til udendørs brug, eller til brug i rum uden opvarmning, såsom vinterhaver osv. Længere tids udsættelse for direkte sollys kan forårsage misfarvning af overfladen på grund af høj temperatur.

Før installation

Opbevaring og akklimatisering:

Før montering skal planker/fliser have lov til at akklimatisere sig til rum forholdene. Til det formål skal de originale emballager opbevares vandret uåbnet i grupper på 4-5 pakker i mindst 48 timer i rummet med normale temperaturforhold. Sørg for, at temperaturen i installations rummet ligger mellem 18°C og 25°C. Relativ luftfugtighed skal ligge mellem 40 % -65 % (henholdsvis minimums- og maksimumsværdier). Begge grænseværdier skal også bibeholdes under installationen og efterfølgende, i forbindelse med almindelig levende brug. Undergulv Temperaturen skal være mindst 15° C. For at undgå beskadigelse af produktet skal du håndtere pakker forsigtigt og åbne dem lige før montering.

Klargøring af undergulvet:

Undergulvets overflade skal være jævn, tør, ren og fast i henhold til gældende standard. Fjern gamle gulvbelægninger og limrester for at sikre sikker montering. Undergulvet skal være jævnt og fri for olie, fedt eller kemiske stoffer. Påfør et 2-3 mm tykt lag af en passende spartelmasse for at sikre ensartet sugeevne af gulvlimen. Til den effekt skal du påføre en passende primer før udjævning. Jo mere omhyggeligt forberedelsen af undergulvet udføres, jo mere perfekt vil de nye gulves overordnede udseende være.

LIM

Hertil anbefales det at henvende sig til sin lim leverandør og følge producentens anbefaling.

Test af fugtighedsmåling:

Den maksimalt tilladte restfugtighed er 2,3 % for cement afretning og 0,5 % for anhydrit afretning (CM-målemetode).

Installation med gulvvarme:

Den maksimalt tilladte restfugtighed er 1,5 % for cement afretning og 0,3 % for anhydrit afretning (CM-målemetode).

Disse værdier skal testes før installation og vedligeholdes efterfølgende.

Inden installationen skal en opvarmnings- og kontrolprotokol udføres af installationsteknikeren, og overholdelse af de tilladte restfugt værdier skal kontrolleres og føres til kvalitetssikrings mappen. Rum uden kældre (gulve, der kommer i kontakt med jorden) skal tættes mod stigende restfugtighed i overensstemmelse med gældende standarder

Montering af gulvet:

Inden installationen påbegyndes, skal du kontrollere varenummeret og batchnummeret på etiketterne. Ved brug af materiale med forskellige batchnumre i ét rum, blandes plankerne omhyggeligt. Dette er efter eget ansvar. Kontroller også plankerne for synlige fejl. Hvis du støder på beskadigede stave, så lad være med at installere dem, med mindre fejlene kan skæres fra. Montering af disse kan medføre, at efterfølgende reklamationer bliver afvist. Fuldlimning af materialet med et passende klæbemiddel er nødvendigt. Lim procedurerne skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af klæbemidlet.

Brug en kridt markør med hvid kridt til at markere midten af rummet, for at sikre en perfekt overflade fordeling. Ved montering af fliser er det nyttigt at markere et kryds i midten af rummet med en kridt markør og hvid kridt. Begyndende installation i midten af rummet giver dig mulighed for at opnå de bedste resultater med mindst muligt spild og centrering af mønstret.

Bemærk! Pas på ikke at skubbe plankerne mod hinanden under monteringen - tryk dem bare forsigtigt på plads. Dette limede designgulv skal presses ned med en passende tromle (50 kg), både under og efter montering.

NYTTIGT TIP: Husk at beholde nogle ekstra planker/fliser til senere. Du kan få brug for dem senere til at reparere planker/fliser med mekaniske skader eller misfarvninger.

Efter afslutning af installationen:

- Placer passende filt-puder under alle bevægelige møbelfødder.
- Alle stole og møbler med hjul skal være forsynet med bløde, W-type hjul (hjul). Ikke sorte gummi-hjul da disse kan misfarve gulvet.

Rengøring/vedligeholdelse

Efter installationen skal der udføres slutrengøring. Rutinemæssig rengøring kan nemt udføres gennem fejning, støvsugning eller fugtig aftørring. Vedvarende pletter skal fjernes ved hjælp af passende gulvvaskemiddel med lav PH værdi. Undgå overforbrug af vand og brug derfor gerne hårdt opvredet microfiber klude til at tørre efter med.

Undgå altid, at aggressive eller slibende/skuremidler kommer i kontakt med gulvet. Vi anbefaler at placere en måtte i entréen for at minimere indtrængen af snavs og for at forlænge holdbarheden og skønheden af dit nye gulv.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Se altid den nyeste opdaterede datablad og manual på: Gulvcenteret.dk

GULVCENTERET.DK

Adresse:

Herlev Hovedgade 201B,

2730 Herlev

Telefon:

+45 5927 4646

Adresse:

Tomsagervej 12

8230 Aarhus

Telefon:

+45 2490 9700